



### Changement des lames sue cisaille COLLY CG 1642

1. Incliner le coulisseau pour qu'il soit le plus possible parallèle. Cela facilite la dépose et repose des lames.
2. Ecarter les lames ( jeu entre lames) en agissant sur les excentriques sur le coté. Cela évite d'oublier de le faire au remontage et de cogner les lames.
3. Couper le sectionneur et poser un cadenas.
4. Retirer les protections sur la table et déposer les lames (fixation par des vis CHC).
5. Sortir les éléments de lames de 500 mm de leur caisse, vérifier qu'elles soient appairées et passer un coup de pierre.
6. Reposer les lames en vérifiant qu'il n'y ait pas de différence au niveau des jonctions sinon caler au papier si besoin. Attention opération assez longue dues au nombre d'éléments.





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)

Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

**7. Pour les essais, il faut remettre la barre cache vis sinon les pistons de serre tôle descendent trop bas et les ressorts se détachent.**



**8. Resserrer par 1/8 de tour les excentriques de jeu entre lame en ayant pris soin de régler le jeu entre lames sur 0 et finir par les vis de réglages tout le long du support inférieur de lames.**

**9. Resserrer les vis des excentriques et remonter les protections.**

**Gerald perrin 06 61 4 6 21 02**



GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)

Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

