

**Cisaille LVDHST-C40/6 ELGO85 AN/98 4000mm**



**Objet : Changement joints des vérins et dépose du volant de réglage jeu entre lames**

**Mode opératoire :**

1. Caler le coulisseau avec des tôles en dessous des lames et poser le coulisseau puis appuyer manuellement sur les distributeurs pour éliminer la pression résiduelle.
2. A l'aide d'une clé de 36 plate dévisser les tuyaux hydrauliques sur les vérins
3. Retirer les axes pivot (celui du haut peut être extrait en le tapant à l'aide d'un rond juste en dessous du coulisseau après avoir enlevé la protection serre tôle.
4. Le vérin doit maintenant être déposé sur une table propre pour être démonté
5. Vider le restant d'huile et dévisser les vis sur le pourtour du presse étoupe.
6. En donnant des petits à-coups avec la tige en la rentrant et la sortant décoller le presse étoupe et sortir l'ensemble.
7. Changer les joints ( le joints de piston est un joints déformable à la chaleur)





GP-MO  
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)  
Tél : (33) 3 88 08 39 35  
Fax (33) 3 69 20 14 97  
Mobile : 06 61 46 21 02  
Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)  
Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

8. Remonter en sens inverse

### Dépose du volant de réglage jeu entre lames

1. Afin de ne pas abimer le mécanisme de réglage, il est préférable de le déposer en dévissant la petite vis CHC située derrière le volant



2. Retirer la goupille mécanindus situé derrière le volant.

3. A l'arrière de la machine, retirer la goupille mécanindus de la bague juste derrière le coulisseau.



4. dévisser les 6 vis clé de 10 plate

5. Il ne reste plus qu'a réusinier un axe ou le redresser si besoin et remonter

**Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35**

