

### COMESSA CISAILLES CN ET CP COMESSA



Si le coulisseau refuse de descendre alors que l'on appuie sur la pédale, c'est que l'électro aimant est HS. Il n'est pas nécessaire de le changer. Nous possédons en stock es bobines interchangeables.

Remise en état de l'électro aimant de descente et remontée du coulisseau de la cisaille COMESSA

1. Couper le sectionneur et mettre la machine en sécurité.
2. Vérifier l'absence de tension à la bobine et sentir cela sent le brulé



si



3. Déposer le couvercle et débrancher les fils d'alimentation sur le côté à l'aide d'un tournevis.
4. Déposer les fixations de la bobine avec une clé de 13. Faire attention aux ressorts qui peuvent sauter.
5. Enlever les 2 flasques sur le coté avec une clé de 8.

6. Retirer la partie supérieure de l'électro et sortir la bobine.
7. Remonter la nouvelle bobine en sens inverse



Votre technicien Gérald PERRIN 06.61.46.21.02