

CISAILLE TYPE PN 220 PN 300 PN 350 et PN 400



MODE OPERATOIRE

Réglage du parallélisme

Pour synchroniser le vérin droit par rapport au gauche, il faut :

Que le chapeau tourne dans le sens des aiguilles de la montre pour ouvrir le pli

Il arrive quelquefois que l'accouplement soit trop déréglé pour parvenir à un réglage correct du parallélisme.

On le constate après plusieurs réglages infructueux.

Méthodologie à suivre lorsque l'on a l'impression que l'accouplement ne réagit pas.

Pour info. cela veut dire que le décalage est trop important et il faudrait tourner plusieurs tours pour retrouver ses marques.

Par expérience, il est préférable de déposer les 2 chapeaux (10 mn) puis de contrôler la côte des 2 écrous/pignons.



Il suffit de recaler au pied à coulisse et manuellement un écrou puis remonter.
Cela ne dispense pas du réglage fin de l'accouplement.

Il est parfaitement possible d'obtenir un bon parallélisme (pour ceux qui connaissent précision AMADA) avec des outillages neufs de qualité montés proprement.

