

Cisailles COLLY GTS 3010 - 3012



Changement lames sur cisaille COLLY GTS 3012

1. Incliner la lame sur 0° et mettre le jeu entre lames maxi afin d'éviter de frotter au redémarrage.
2. Mettre la machine en sécurité et ôter les caches de protection.
3. Retirer la tôle d'accès aux vis de la lame inférieure
4. Enlever les vis à l'aide d'une clé Allen de 10 et sortir la lame par le col de cygne
5. Enlever les vis de la lame supérieure attention en bout il y a des vis plate hexagonales clé de 30.

Pour les sortir, il faut arrêter le coulisseau au PMB en tapant l'arrêt d'urgence.



6. Une fois les lames sorties, bien nettoyer les portées pour le remontage.



7. Ecarter le porte lame supérieur en plaçant l'outil adéquat sur le côté de la machine et bien repérer le sens.

8. Remonter les lames après les avoir pierrées
9. Remonter le coulisseau au PMH puis rapprocher les lames progressivement et intercaler une feuille de papier jusqu'à ce qu'elle accroche

Votre technicien Gérald PERRIN 06.61.46.21.02