

Nota : le HD signifie que la machine a été fabriquée en chine




Notice de remplacement de l'accumulateur sur cisaille LVD

Au bout de 10 ans, les accumulateurs doivent être changés. Ils sont soumis à la loi des réservoirs.



Les accumulateurs provenant de chine ne sont pas soumis aux mêmes critères que les accumulateurs européens. Ils sont aussi hors standards. Il est possible de les recharger avec un flexible spécial que nous pouvons mettre à votre disposition. Attention, ce n'est pas sans risque car il est pressurisé. Nous préférons le changer pour raison de sécurité.

1. Mettre la machine en sécurité et poser le coulisseau sur des tôles.
2. Dépressuriser et déposer l'accumulateur
3. Mettre le nouvel accumulateur à la bonne pression d'azote et prévoir un kit de changement des raccords + si possible une soupape d'accumulateur aux normes européen vigueur.
4. Purger et Remettre en pression
5. Faire des essais de coupe



Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02