

**Cisaille CAILLARD PR8 3100 X 12**



**Retournement des lames et changement des joints serre-tôle**

**Mode opératoire :**

1. Mettre la machine en sécurité
2. Déposer la lame inférieure
3. Déposer la lame supérieure (pour cela utiliser un bloque bobine car le coulisseau remonte après avoir lâché de pédale)
4. Pierrer et remonter les lames
5. Régler le jeu entre lames à l'aide des intermédiaires de pression de coulisseau et faire des tests au papier



**Changement des joints des vérins serre tôle**

1. Démonter la chaîne de butée
2. Déposer les vérins insérés entre les 2 plateaux
3. Utiliser un outils de compression du ressort et extraire la goupille
4. Sortir le piston
5. Changer les joints et remonter



Si vous souhaitez le faire, nous pouvons vous procurer les



joints

Votre technicien Gérald PERRIN 06.61.46.21.02