


Changement jeu de lames + réglages



Pour sortir les lames, il faut enlever le
et décaler le capteur de PMB

Sinon les vis de lames ne seront pas
accessibles.
Attention à la dernière...



linguet



Dans certains cas la dépose de tous le bloc avant est nécessaire.

Puis déposer les lames, pierrer et remonter.

Au remontage, on commence par rerégler le capteur de PMB, l'inclinaison, puis le jeu 0.

Dans le cas où une étape est ratée, il est bon de reprendre les réglages au début.

Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02

