

Cisaille BOMBLED GES 3040

Réglage de la coupe et de la butée



1. Retournez vos lames si nécessaire
2. Faire des essais de coupe au papier et si pliage
3. Ramener la table à droite et a gauche avec le tire/pousse de chaque côté de la table
4. Si à quelques endroits cela ne coupe pas proprement, il faut insérer des feuilles de papier juste derrière la lame afin de créer un sur épaisseur à ces endroits





GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

La butée est montée sur pivot on peut décaler la chaîne puis affiner avec les vis de tension de droit et gauche



Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02