

Cisaille SAGITA 3100 X 10

### Tutoriel : Changement pédale



**Nota :** les pédales anciennes ne possèdent pas de sécurité.

Il est possible d'appuyer avec le bord du pied de façon inopinée et se coincer les doigts sous la tôle.

Il est indiqué de la changer pour la mise en conformité des cisailles guillotines ou pendulaires.

1. Mettre la machine en sécurité
2. Retirer le câble au niveau du bornier dans l'armoire
3. Se servir du schéma électrique afin de brancher correctement les switches de la nouvelle pédale.



Attention : Il y a une fonction blocage des serre-tôle avant la descente. C'est la pédale qui fournit cette fonction. Elle est donc spécifique à machine.



cette  
cette



**GP-MO**

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) **3 88 08 39 35**

Fax (33) **3 69 20 14 97**

Mobile : **06 61 46 21 02**

Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)

Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02

