

Cisaille SAGITA E2550-4E



Remplacement de l'accumulateur sur cisaille SAGITA

1. Couper le sectionneur et placer des cales en dessous du coulisseau afin qu'il ne tombe
2. Depressuriser le circuit (attention danger)



3. Isoler le circuit puis déposer l'accumulateur

4. Dans ce cas ci, nous avons pris un accumulateur plus grand car nous l'avions en disponible. Ne jamais poser un accu plus petit que l'origine. Il pourrait éclater.

5. Remonter.remettre en pression puis tester

